



直近5球の弾道軌跡・飛距離データが表示されます
(練習場モードのみ)

< キーボード操作 >

[D] : 弾道データの表示/非表示を切り替えます

[C] : 弾道データをクリアします

[W] + [↑ ↓] : 弾道軌跡の線幅を変更します

[A] + [↑ ↓] : 弾道軌跡の透明度を変更します

[Q] + [↑ ↓] : 飛距離データの表示サイズを変更します

ボール検知エリア

リアルタイムのカメラ映像が表示されます

ボールを置くと枠の色が青くなりショット可能になります

ショットすると計測結果が表示されます

< キーボード操作 >

[R] : 計測結果の表示/非表示を切り替えます

[Z] + [↑ ↓] : 計測結果の表示サイズを変更します

プレー画面

プレイヤー情報

クラブ設定
クリックすると下図の6
種類から選択できます

スピン計測設定

使用するボールが2点マーカ
多点マーカかを選択します

設定画面

オプション画面

データ画面



再生画面



＜キーボード操作＞

[スペース]: インパクト映像の再生/停止を切り替えます

[←→]: インパクト映像のコマ送りを行います

[↑ ↓]: ストロボ合成画像の表示/非表示を切り替えます



[I] + [↑ ↓]: インパクト映像の表示サイズを変更します

[S] + [↑ ↓]: インパクト映像の明るさを変更します

[Shift] + [S] + [↑ ↓]: インパクト映像のコントラストを変更します

[R]: プレー画面へ移行し、同じショット弾道をもう一度表示します

打直し: ショット履歴として残さずにプレー画面に進みます。

データ: データ画面を表示します。

次へ: ショット履歴に追加してプレー画面に進みます。

故障かな？と思ったら…

内容	確認事項
「システムの初期化に失敗しました」とメッセージが出る	●USBケーブルの接続を確認後にパソコンを再起動してください
ボール検知エリアのカメラ映像が真っ暗になる	●電源ケーブルの接続を確認後にパソコンを再起動してください
ボールを置いてても反応しない	●適正な位置にボールが置かれているかご確認ください
ショットしても反応しない	●ボールを置いたときに画面上左下のボールの映っている枠が青色になっているか確認してください ●プレー画面右上の「右打ち」「左打ち」が合っているか確認してください 合っていない場合はスタート画面またはプレー画面の[設定]から設定画面に移動し、設定画面の[利き手]設定を変更してください ●ドライバーではスイングスピードが遅い(おおよそ15m/s以下)と反応できませんのでご注意ください ●ボールが置かれてからショット可能な時間に制限があり、制限時間をオーバーすると反応できませんのでご注意ください
スピンが表示されない	●ボールのマーカ―が薄くなっていないか確認してください